번호키 사용설명서 (ACE-06NB)

※ 마스터번호와 비밀번호 동일 사용금지.
동일하게 사용시 마스터 번호 작동안됨.

입력 방법 (최초 마스터 번호 1234)	
2. 번호키 입력 방법	1234 → 1234 → # → 2→ # → 4자리수 사용 할 번호 입력 → # → *(종료)
삭제 방법 (전체 삭제)	
4. 번호키 삭제 방법	1234 → 1234 → # → 4 → # → *(종료)
리더기 기능모드	
5. 마스터 번호 변경 방법	1234 → 1234 → # → 5 → # → 1234(마스터번호) → # → 변경할마스터 번호(4자리수입력) → # → *(종료)

※ 마스터 번호 주의 사항 ※

- 마스터 번호 변경시는 꼭 마스터 번호를 적어 분실을 방지하시기 바랍니다.
- 마스터 번호 분실시는 번호키 입력 및 삭제가 안됩니다.
- 마스터 번호 분실시는 A/S 및 교환이 불가능 합니다.

〈 번호키 결선도 〉

