< 콘트롤러 설정 방법 >

◆ 메뉴 설정 방법



► **설정 방법**

- **메뉴 선택** 버튼을 눌러 설정하고자 하는 메뉴의 번호를 표시합니다.
- **높임**, **낮춤** 버튼을 눌러 선택된 메뉴의 감도를 단계별로 조절합니다. (10단계)
- 원하는 감도로 설정이 완료되면 **입력** 버튼을 연속으로 두번 눌러 설정을 완료합니다.
  (설정이 정상적으로 완료되면 *FE* 가 숫자판에 표시가 됩니다.)

► **메뉴**

메뉴 번호	내용
1	열림 속도 : 자동문이 열리는 속도를 설정합니다.
2	열림 감속 위치 : 자동문이 열리면서 감속하는 위치를 설정합니다.
3	정지시간 : 자동문이 열리고 난 후 닫히기 전까지의 지연시간을 설정합니다.
4	닫힘 속도 : 자동문이 닫히는 속도를 설정합니다.
5	닫힘 감속 위치 : 자동문이 닫히면서 감속하는 위치를 설정합니다.
6	특수 기능

예) - 메뉴와 감도가 *17* 일 경우 : **열림 속도**가 감도 7에 맞춰져 있음을 나타냅니다.
- 메뉴와 감도가 *21* 일 경우 : **열림 감속 위치**가 감도 1에 맞춰져 있음을 나타냅니다.
- 메뉴와 감도가 *35* 일 경우 : **정지 시간**이 감도 5에 맞춰져 있음을 나타냅니다.
- 메뉴와 감도가 *42* 일 경우 : **닫힘 속도**가 감도 2에 맞춰져 있음을 나타냅니다.
- 메뉴와 감도가 *51* 일 경우 : **닫힘 감속 위치**가 감도 1에 맞춰져 있음을 나타냅니다.
- 메뉴와 감도가 *6F* 일 경우 : 특수기능이 적용됨을 나타냅니다.
  F - 일반, L - 출 퇴근용, A - 아파트용
  J - 장애우 - 쉽게 열림, C - 장애우 - 잘 안열림

◆ 딥스위치 설정 방법

- 1번 : 문이 닫힐 때 센서가 물체를 감지하여 문이 후퇴하는 후퇴속도를 조절한다. (고속, 저속)
- 2번 : 작은 문일 경우에 사용하며 속도를 조절한다.
- 3번 : 문이 열리는 방향을 설정한다. (좌 : 좌측으로 열림, 우 : 우측으로 열림)