컨트롤 조작방법 [SUN-3500C]

Operation of Controller(SUN-3500C)



설정방법 … *Set-up Method*

- 입력 버튼을 눌러 설정하고자 하는 메뉴의 번호를 표시합니다.
- 상,하 버튼을 눌러 선택된 메뉴의 감도를 단계별로 조절합니다.(10단계)
- 원하는 감도로 설정이 완료되면 **입력버튼을 한번 눌러 설정을 완료**(숫자깜빡임)합니다.
  (다른 설정 값 추가시 입력 버튼 한번 눌러 연속해서 입력 가능)
- 설정을 **초기화**시키려면 **입력 버튼을 길게** 눌러줍니다.(숫자판:sd표시 단, 특수기능제외)
- 좌우 버튼은 내부 열림 방향에 따라 바꿔줍니다.(기본셋팅:우측)

테스트 방법 … *Testing Method*

- **상버튼 1회 눌러 테스트** 한다.

메뉴 / 감도 설정방법(컨트롤숫자-좌측:메뉴/우측:감도)

… ***Menu / Sensitive Set-up Method(Control Number-Left:Menu / Right:Sensitive)***

메뉴/감도	내 용
1 / 7	열림 속도 : 열리는 속도를 조절
2 / 5	닫힘 속도 : 닫히는 속도를 조절
3 / 1	정지 시간 : 정지 시간 설정(감도:0~7초)
4 / 1	닫힘 감속 위치 : 닫히면서 감속하는 위치 설정
5 / 1	열림 감속 위치 : 열리면서 감속하는 위치 설정
6 / F	특수 기능

예) – 17일 경우 : 열림 속도가 감속 7에 맞춰져 있음을 나타냅니다.
→ 천천히 열리게 하고 싶을 때는 낮춤버튼을 눌러 수치를 낮추어 줍니다.

– 25일 경우 : 닫힘 속도가 감속 5에 맞춰져 있음을 나타냅니다.
→ 빨리 닫히게 하고 싶을 때는 높임버튼을 눌러 수치를 높여 줍니다.
※ (주의) 안전을 고려할 때 닫힘 속도는 빨리 하지 않는 것이 좋습니다.

– 31일 경우 : 정지 시간이 감도 1에 맞춰져 있음을 나타냅니다.

→

감 도	0	1	2	3	4	5	6	7
시 간	0초	1초	3초	5초	10초	15초	30초	60초

– 38, 39일 경우 : 38은 문폭의 70% 열림. 39은 문폭의 50%열림
단, 6J, 6C사양은 제외. 정지시간:1초 지정. 계속 신호 유지시 끝까지 열림.

– 42일 경우 : 닫힘 감속 위치가 감도2에 맞춰져 있음을 나타냅니다.
– 51일 경우 : 열림 감속 위치가 감도1에 맞춰져 있음을 나타냅니다.
– 6F일 경우 : 특수기능이 적용됨을 나타냅니다.

일반용 F : 안열림 장애인용 J : (기본)안열림
E : 쉽게열림 C : 쉽게열림
출퇴근용 : L : 접점시 락기능 작동(센서접점OFF) 및 해제(센서접점ON)
아파트용 : A : 락 항시 작동됨.