SUN
AUTO DOOR
자동문의 새로운 미래
www.sunautodoor.com

카드,번호키 입력 및 해제 방법

(최초 마스터 번호 : 1517)
(최초 비 밀 번 호 : 1234)

1. 카드 입력 방법(예) : ✳ + 마스터번호 + # + 01 + # 01 + 카드 접근
02 + 카드 접근
03 + 카드 접근
----- 종료후 #

2. 카드 해지 방법(예) : ✳ + 마스터번호 + # + 02 + # 01 + ✳
02 + ✳
03 + ✳
----- 종료후 #

3. 모든 카드 지우는 방법(예) : ✳ + 마스터번호 + # + 03 + # + 마스터 번호 + #

4. 번호키 입력 방법(예) : ✳ + 마스터번호 + # + 04 + # + 입력번호4~7자리 + #

5. 마스터 변경 방법(예) : ✳ + 마스터번호 +# + 00 + # + 변경할 번호 4자리숫자 + #

※ 주의 사항

1. 마스터 번호를 꼭 변경해 주시기 바랍니다.
2. 마스터 번호를 잊어버리면 카드 및 번호를 입력할 수 없으며,
   카드 리더기를 폐기 처분 해야 합니다.
3. 마스터 번호를 잊어버리면 교환이나 재생이 불가능 합니다.
4. 최초 마스터 번호는 1517 입니다.

※ 주의 사항

회색선 - 전원선, AC/DC공용 12V, 트랜스 회색단자에 연결.

노란색선 - 트랜스 접점으로 연결.