번호키(ACE-93TK,933TK) 사용 설명서

(최초 마스터 번호 : 1234)

저장번지	※ 번호키 개인별 244명까지 등록가능 (2자리 ~ 25자리숫자까지입력 가능) ※ 번호키 저장번지 : 1번째등록한 번호키 (1번지 ~ 244번째 등록한 번호키 (244번지)
등 록 방 법 (초기 마스터번호는 1,2,3,4)	
2. 번호키 등록방법	마스터번호2회입력 → # → 2# → 4자리수 사용할 번호 입력 → # → * (종료) └ 연속등록시 반복 ┘ ※ 사용 방법 : 비밀번호입력 → # (Door Open)
4. 번호키 부분등록방법	마스터번호2회입력 → # → 4# → 등록할 번지 입력 → # → 4자리수 사용할 번호입력 → # → * (종료)
삭 제 방 법	
5. 번호키 전체삭제방법	마스터번호2회입력 → # → 5# (종료)
8. 번호키 부분삭제방법	마스터번호2회입력 → # → 8# → 삭제할 번호키 저장번지입력 → # (종료)

리더기 기능모드	
13. 마스터 번호 변경 방법	마스터번호2회입력 → # → 13# → 현재사용 마스터번호 4자리수 입력 → # → 변경마스터 번호 4자리수 입력 → # (종료)
18. Lock 출력 시간 설정방법	마스터번호2회입력 → # → 18# → 출력타임입력 (00초 ~ 99초) → # (종료)
23. Door 항상열림 설정방법	마스터번호2회입력 → # → 23 # (종료)
24. Door 항상열림 해제방법 (출입통제용)	마스터번호2회입력 → # → 24# (종료)