SUN
AUTO DOOR
자동문의 새로운 미래
www.sunautodoor.com

TS-6000

◀ 카드 입력 및 해제 방법 ▶

〈최대 : 카드60장까지 입력 가능〉

1. 입력 방법

마스터 카드를 접근 시킨 상태에서 000 * 누르면 불이 켜짐
마스터 카드를 떠어낸 후 01 * 카드 접근 삑소리 나면 입력 완료
계속해서 02 * ”
03 * ”
~ * ”
~ * ”
~ * ”
60 * ”

마지막 카드 입력 후 # 을 누르면 입력 종료.

2. 해제 방법

마스터 카드를 접근 시킨 상태에서 000 # 누르면 불이 켜짐
마스터 카드를 떠어낸 후 해제하고 싶은 번호 01 # 누르면 해제 완료
계속해서 02 # ”
계속해서 02 # ”
~
~

마지막 카드 해제 후 # 을 누르면 해제 종료.

3. 카드 전체 해제 방법

마스터 카드 접근 0007890 # 누르고 불이 꺼지면 완료.

4. 번호키 입력 방법

마스터 카드 접근 000 *
카드 떼어내고 입력하고자 하는 번호(예:1234) * 입력완료
(입력하고자 하는 번호는 4~7자리까지 가능)
△ 사용 예 : * 1234 *